



AS-8 Spinningcomputer Art. nr. 555 044



Brukerveiledning

Computeren starter automatisk å telle når man trår rundt på pedalene. Man kan velge mellom 6 ulike visningsalternativer, eller velge SCAN for å se alle verdiene vekselvis.

- TM/SCAN - Viser alle informasjonsvinduer vekselvis, rotert i den rekkefølgen som sees nedenfor, hvert 5. sekund.
- TM - Viser hvor lang tid treningen har vart. Starter og stopper automatisk, alt ettersom pedalene er i bevegelse eller ikke.
- DST - Viser tilbakelagt distanse (kalkulert). Teller oppover til den blir nullstilt manuelt.
- ODO - Viser totalt tilbakelagt distanse (kalkulert). Kan ikke nullstilles, annet enn ved batteriskifte.
- MAX - Viser maksimal hastighet oppnådd (kalkulert) siden forrige nullstilling.
- AVS - Viser gjennomsnittlig hastighet (kalkulert) siden forrige nullstilling.



Viser gjeldende klokkeslett.

Gjeldende hastighet vises alltid i øverste del av displayet under trening og innstilling.

For å stille klokken; trykk på «MODE»-knappen gjentatte ganger til  -symbolet vises til høyre i vinduet.

Trykk på «SET/RESET»-knappen, og minuttene begynner å blinke. Trykk på «SET/RESET»-knappen for å stille inn riktig info. Trykk på «MODE»-knappen for å skifte til innstilling av timer. Juster info med «SET/RESET»-knappen, og vent 5 sekunder til tallene slutter å blinke. Klokken er nå innstilt på riktig klokkeslett.

For å slette treningsinfo; trykk på «MODE»-knappen gjentatte ganger til TM, DST eller AVS vises i vinduet. Trykk på «SET/RESET»-knappen for å nullstille verdiene hos alle disse parameterne
MAX må man nullstille ved å trykke «SET/RESET»-knappen når vinduet viser MAX.

Grunninnstillingene for computeren er at hastigheten angis i km/t, og at hjulet har en omkrets på 27 tommer.

Ved å trykke på «SET/RESET»-knappen når vinduet viser ODO, kommer man inn i innstillingene for hjul-omkrets og hastighetsvisning. Om man ønsker å endre disse, velger man ønsket funksjon ved å trykke på «MODE»-knappen, og justerer de verdien som blinker, med «SET/RESET»-knappen. Valgmulighetene for hastighetsvisning er km/t eller mph, mens valgmulighetene for hjul-omkrets er fra 5 – 31 tommer.

Dersom computeren begynner å vise svært avvikende verdier etter en tids normal bruk, kan det tyde på at batteriet er for svakt til å tolke signalene fra sensoren riktig. Skift batteri (standard LR44 klokkebatteri) og ta evt. kontakt med vår serviceavdeling dersom dette ikke gjenoppretter normale verdier.



Leverandør:
Mylna Sport AS
Postboks 244
3051 Mjøndalen
Norge
E-post: post@mylnasport.no
www.abilica.no
www.mylnasport.no

Leverantör:
Mylna Sport AB
Box 181
56624 Habo
Sverige
E-post: info@mylnasport.se
www.abilica.se
www.mylnasport.se

Supplier:
Mylna Sport AS
P.O. Box 244
N-3051 Mjoendalen
Norway
E-post: post@mylnasport.com
www.abilica.com
www.mylnasport.com