

Bytte kulelager på fremre valse, Premium 9500:

Bruk først en c-ring-stang til å ta av C-ring på utsiden av kulelageret:



Bruk så en flathodet skruetrekker til å ta av shimmen under c-ring.

Så kan du banke ut staget som går igjennom valsen med en hammer:



Bruk så staget til å banke ut kulelageret fra innsiden av valsen.

Sett så nytt kulelager på plass, og bank lett rundt kantene på kulelageret til det er på plass.

OBS! Ikke slå med hammer på innerringen på kulelageret, kun på ytterringen:

