

Statisk elektrisitet kan komme av mange ulike årsaker.

Den bør kobles til jordet kontakt, når man har en jordet kontakt vil det skape en bane med lite motstand for elektrisitet slik at det reduserer mulighet for å få støt. Tredemøller er utsatte for statisk elektrisitet spesielt i vinterhalvåret hvor det er tørr luft. Dersom platen under løpebåndet blir tørr kan det også være en årsak.

Årsaker som kan føre til statisk elektrisitet

- Tørr luft
- Bruker er dehydrert
- Tørr plate under løpebånd (smøring)
- Slitte løpesko og sko med nylon
- Støv
- Ikke jordet kontakt
- Tøy av ull eller ulike syntetisk materiale
- Løpemønster
- Enkelte vaskemidler for tøy
- Slitte motorbørster
- Slitt løpebånd
- Teppe under tredemøllen, bør stå på gummimatte dersom mulig.